


# 发动机电子速度控制器 ELECTRONIC ENGINE SPEED CONTROLLER SHY-SP2091B系列



# 使用手册



- 警告! 安装胜业智能化控制器, 所有的电气安装和维护工作都必须由 专业的电气工程师进行。
- 警告!控制器是不可以在现场维修的机器,不要试图修理损坏的单元, 请与供应商或者生产厂家联系。
- 警告!不要试图进行本手册中没有涉及的任何测量,器件的更换或其他维修工作,否则将可能导致保修失败,危及正常运行,延长设备停机时间和增加费用等后果。

为确保您的人身、设备以及财产的安全,在使用之前,请您务必阅读本手册,并在以后的搬运、安装、运行、调试与检修过程中遵照执行。



# SP2091B 系列速度控制器使用手册

#### 简介

SP2091B 系列速度控制器是一个全电子装置的设计,它对于瞬间的负荷变化用快速和精确的响应去控制引擎的转速。这闭合回路控制,当连接到所匹配的电子执行器和所用的磁性速度传感信号时,可控制等值或调速率模式的各式各样的引擎。它设计成高可靠性去经受引擎周围范围内的干扰。

在设计上,安装简单和可预调整,无干扰执行控制使之容易获得接近最佳的响应。

SP2091B 系列速度控制器的基本特性是引擎"起动燃油"和"速度调速率"调整。用这些特性会减少排烟的烟度经历先前达到的引擎工作速度。

另一个特性包括调速率和工作怠速可调,这协助用于多台机或特殊用途机的输入,防止逆电池电压,瞬间电压,执行器的故障短路和在失转速传感器信号或电源的情况下的安全保护。 SP2091B 系列速度控制器适用于所有 SHY 匹配的电子执行器。

#### 内容

速度控制器的引擎速度信息通常是从磁性速度传感器上获得。任何其它信号发生装置可能用来提供交变频率适用于引擎速度和满足电压输入和频率范围的特性。磁性速度传感器一般安装在大约靠近引擎驱动铁齿里,这通常是齿环。齿环的齿数经过的磁性速度传感器产生和信号与引擎的转速相匹配。

信号的强度一定在输入放大器的范围内。0.5-120V RMS 的辐度要求允许控制器的功能在设计特性范围内。速度信号用于速度控制器上的 C & D 端子,端子间存在超过 33,000ohm 的电阻值,端子 D 是内部连接到端子 E, 电池负极,只有屏幕电缆的一端连接。

当转速信号由控制器获得时,信号经内部线路放大和整形供给一个模拟速度信号。如果速度传感器监测器不能监测到速度传感器的信号,速度控制器的输出回路会关闭所有执行器的电流。

总回路获得属于速度调整设定点输入的速度传感器信号。速度范围有一个8:1 的比率并用一个25 转的电位器调节。来自总回路的输出是输入到速度控制器的动态部分。动态控制回路,增益和稳定性的调整是一部分,有一功能为了各式各样的的引擎和燃油系统提供等值和稳定作用。

速度控制器回路会受到执行增益和稳定性调整的影响。调速系统的灵敏性是随:顺时针旋转增益调整而增加。增益调整的范围是 33: 1。稳定性的调整,当顺时针旋转时,增加调速系统的响应时间比去匹配各种引擎的不同时间值。速度控制器是一个 PID 装置,"D"需要时微分调整可能是各式各样(看不稳定性章节)。

当引擎运转时,START FUEL从关闭至满燃油位置可调整。一但引擎起动,速度控制点就首先由怠速点到速度调速率回路决定。引擎的速度调速率完成后,引擎会在它的调整下到工作速度。理想调整引擎速度,执行器会给予足够的电流动维持理想的速度,独立负荷(等值工作)。

输出回路在大约 500Hz 频率上提供开关量电流去驱动执行器。这开关量频率超出执行器的自然频率,使得执行器输出轴没有明显的动作。为有效的功率控制,开关量输出晶体管减少内部的功率消耗。这输出回路可以供至 10A 的连续电流(25℃, 12VDC 或 24VDC 电源系统)。执行器响应至平均电流去决定引擎燃油控制手柄的位置。

标准操作,速度控制器执行的是等值(0 调速率)。调速率调整由连接 K 和 L 端子来选择和调速率百分比的调整可以用调速率调节控制来满足各式各样的用途。调速率范围可以连接 G 和 H 端子来减少。

速度控制器有多种增强调速系统的功能和保护等特性。速度预期回路的最低速度在引擎起动上超量调整并当负荷大幅增加时用在引擎上。引擎怠速可遥控选择和调整。为达到多种速度操作和多机控制,SP2091B系列速度控制器从 SHY 的负载分配器,自动同步器,调速率发生器和其它辅助引擎控制模块里可以获得辅助输入,提供逆电源电压和瞬间电压保护。在速度传感器信号或电源失效的情况下设计了自动防故障装置。

SP2091B 系列速度控制器兼容 SHY 配套的电子执行器,也兼容其它制造厂的执行。


# 说明

<u> </u>
性能
等值操作(0 调速率) / 稳定状态下的稳定性 $\pm 0.25\%$ 或更好
速度范围 / 调速器 1K - 7.5K 连续
带温度的速度误差 最大±1%
怠速调节 CW
怠速调节 CCW少于 1200Hz
调速率范围1-5%调整*
调速率调整最大(K-L 跨接)400Hz, ±75Hz/每 1.0A 变化
调速率调整最小(K-L 跨接)15Hz, ±6Hz/每 1.0A 变化
调速微调范围±200Hz
遥控各种速度范围 500 - 7.5Hz 其中的任何部分
端子灵敏度
J100Hz, ±15Hz/V 用 5K 阻抗
L
N
P
环境
环境工作温度范围40 - 180°F (-40 - 85°C)
相对湿度
外表
71 <b>2</b>
输入电源
电源12VDC 或多或 24VDC 电源系统(带瞬间和逆电压保护)**
极性
功耗
执行器电流范围/77°F (25°C)- (电感负载)
速度传感器信号0.5-120V RMS
处/文 [
可能性
<del>- 10   10   10   10   10   10   10   10 </del>
测试
侧风
<u>外形</u>
<u>7776</u> 尺寸
重量
安装任何位置,多种选择

\*调速率建立在 4000 Hz 的速度传感器和执行器电流从空载到满载的变化为 1A 的基础上,经验告诉使用较高的速度传感器信号会得到较低的调速率百分比。使用较高的执行器电流变化会得到较高的速度率百分比。了解调速率范围的操作详细请看调速率的内容。当使用 A3W 执行器时调速率百分比由于执行器有较低的电流损耗所以会较低。

- \*\*串联二极管保护逆电压。15A的保险丝必须安装在电池的正极上。
- \*\*\*保护执行器短路(切断到执行器的电流),当短路解除控制器自动回复到开。

图 1. SP2091B 系列速度控制器线路图和出线图



#### 应用和安装资料

速度控制器是坚固耐用的足够安装在控制箱内或固定在引擎上其它控制设备的外围件上。如果水、湿气或冷凝水进入与控制器接触,那么它必须垂直安装,这样让液体从速度控制器流走。

#### 防止过热

## 警告

超速停车驱动,不受调速系统控制,以保护引擎上其它控制失效时防止人员伤害和设备损毁。不要全部依赖于调速系统电子执行器去进行超速保护,必须应用另一套停车驱动,如燃油电磁阀等。

## 连线

基本的电器连接如插图 1. 。执行器和电池用 16#(1.3mm²)或更大的线连接到 A、B、E和 F的端子上,如线较长必须增加电线的尺寸防止电压降。

电池正极(+)输入,端子F,必须安装一个15A的保险丝如插图。

磁性速度传感器必须用整长的**编织或/及屏蔽线**连接到 C 和 D 端子。速度传感器的电缆的屏蔽线只能连接到 D 端子,屏蔽线必须绝缘确保屏蔽线的其它部分没进入引擎接地接触。否则干扰速度的信号会介入速度控制器。当引擎停车时,调整磁性速度传感器与齿圈之间的间隙,这间隙不能小于 0.020 英寸(0.45mm)。通常,将传感器旋入顶住齿圈再回 1/3 圈,这就是安全气隙。速度传感器在引擎运转时电压最少 1VAC RMS。

#### 调整

#### 引擎起动前

检查确保 GAIN 和 STABILITY 的调整,如果调整,外置的速度微调控制设定在中间位置。

预设 SP2091B 系列速度控制器台下:

#### 起动引擎

速度控制器的调速转速设定值是由工厂设定在近似引擎怠速值。(1000Hz 速度传感器信号)

用直流电源供给调速系统停车。执行器会蓄能到最大燃油位置直到引擎起动。调速系统应控制引擎在低怠速上运行。如果引擎起动后不稳定,逆时针旋转调整 GAIN 和 STABILITY 直到稳定为止。

#### 调速器速度设定

调速器的速度设定点是随顺时针旋转 SPEED 调整控制而增加。遥控调节必须选用一个 5Kohm 的速度微调控制来调整。(见图 1)

#### 调速器的性能

当引擎在额定转速和无负荷时,下列的调速器性能可以调整。

- A. 顺时针旋转 GAIN 直到不稳定产生,然后逆时针旋调节器逐渐回调直到,再进一步逆时 针转调节器多一点以确定稳定性能。
- B. 顺时针旋转 STABILITY 直到不稳定产生,然后逆时针旋调节器逐渐回调直到稳定,再进一步逆时针转调节器多一点以确定稳定性能。



C. 擎带负荷后, GAIN 和 STABILITY 调节器要求有微小的变化。通常,在无负荷的状态下调整会得到另人满意的性能。应用条形码可以获得更佳的调整。

如果不稳定性不能校正或需要进一步的性能改进,请参看系统故障章节。

#### 起动燃油调整

根据下列调整,起动引擎的排烟最少。

- 1) 连接 M 和 G 端子, 引擎怠速。
- 2) 调整 IDLE 速度在允许使用的低值上。
- 3) 调整 STARTING FUEL CCW 直到引擎速度开始下降,增加 STARTING FUEL 小量以使怠速回到理想的水平。
- 4) 停车。

#### SP2091B 系列速度控制器有两种操作方法可供选择

方法 1: 起动引擎并加速到额定转速(发电机组等等)。

或

**方法 2:** 起动引擎并在加速到达额定转速前的一段时间内控制在怠速上运行。这方法是各自独立的起动过程,每一个过程都会得到最低的排烟排放的满意效果。

#### 方法1

拆除 M 和 G 端子这间连接。起动引擎并调整 SPEED RAMPING 使从怠速加速到额定转速的排烟量最少。如果起动烟色过浓,STARTING FUEL 必须少量调整 CCW。如果起动时间过长,STARTING FUEL 必须少量调整 CW。

#### 方法2

用一个开关在 M 和 G 端子之间连接,通常是一个油压开关。起动引擎,如果起动烟色时间过浓,STARTING FUEI 必须少量调整 CCW。如果起动时间过长,STARTING FUEL 必须少量调整 CW。

当开关打开时,调整 SPEED RAMPING 使从怠速加速至额定转速的排烟最少

#### 怠速的设定

如果速的设定值象在"起动燃油调整"的章节内所详细说明那样不调整,那么安装一个可任意外置的选择开关在IDLE的位置上。总速的设定点是随"顺时针旋转IDEL调整控制而增加。当引擎怠速时,调速系统的速度控制器使用调速率以确保稳定的工作。

#### 速度调速率操作

调速率是为了引擎驱动发电机并联的典型用途。

安装一个可任意选择的外置开关在 DROOP 位置上。DROOP 会随: 顺时针旋转 DROOP 调整控制

而增加。当引擎在调速率方式工作时,引擎的速度会随负荷的增加而降低。调速率的百分比是建立在引擎从空载到满负荷执行器电流变化量的基础上。内部控制调速率的大范围是适用的。要求斜调速率高于10%是不常见的。

调速率值调定后,额定引擎速度设定值可能需要重新设定。检查引擎的速度并相应调整速度的设定值。

#### 辅助输入

辅助端子 N 接收来自负荷分配器、自动同步器和其它调速器系统附件的输入信号,SHY 附件直接连接到这端子上。它作为一个敏感的输入端子建议附件间的连接采用屏蔽连接。

如果自动同步器是单独使用,不与负荷分配器连接,那么就要求在 N 和 P 端子间连接一个 3Mohm 的电阻。要求速度控制器同同步器之间的电压值相匹配。

当附件被连接到 N 端子时,速度需要重新设定。

当工作在速度控制器频率范围的顶端时,那么要求在 G 和 J 端子间跨接或连接一个频率微调控制。这增加速度控制的频率范围超过 7000Hz。

#### 辅助电源

+10V 可调电源, P 端子, 可用来提供电源到 SHY 调速器系统附件。这电源可以抽出高到 20mA 的电流。接地参考 G 端子。注意: 这端子短路会引起速度控制器损坏。

#### 大范围遥控各种速度的操作

SP2091B 系列调速控制器能够简单而有效地遥控获得各种速度。


一个单个遥控速度调整电位器可以连续地调节引擎速度超过特定的速度范围。选择理想的速度范围与相应的电位器值(参阅表 1)。如果速度的范围不能找到,那么就选择高一个等级的电位器。跨过电位器安装一固定电阻可获得一个精确的理想范围。速度范围电位器的连接如图 2 所示。

在最小速度设定值维持引擎的稳定性,用 DROOP 调整可加上少量调速率。不论调速率调整的设定值如何,在最大的速度设定值调速器性能接近等值(0调速率)。

如果在获得理想的各种速度调整性能上有困难,请联络制造厂帮助。

表 1. 各种速度范围的电位阻

速度范围	电位值	
900Hz	1K	
2, 400Hz	5K	
3,000Hz	10K	
3,500Hz	25K	
3,700Hz	50K	



从表 1 上预选电位器值。

# 系统故障

# 系统失效

如果调速系统不起作用,执行 1,2,3,4 所述的步骤去排除故障,(+)和(-)极参考万能表的极性,正常值会显示下列故障的结果,故障可能是执行器或执行器连线,请看执行器测试详细说明书。

步骤	端子	正常读数	不正常读数的大概原因
1	F(+)和E(-)	电源 12VDC 或 24VDC	1. 直流电源没有连接,检查保险丝。
			2. 低电压。
			3. 接线错误。
2	C和D	1. OVAC RMS 最小值转车一	1. 速度传感器与齿圈之间的间隙大
		会儿	大,检查间隙。
			2. 速度传感器连接不正确或有缺陷。
			C 和 D 端子间的电阻为 30-1200ohm.
			3. 速度传感器失效。
3	P(+)和G(-)	10VDC,内部供电	1. P端子短路(控制器失效)
			2. 速度控制器失效
4	F(+)和G(-)	1.0-2.0VDC 转车一会儿	1. SPEED 调整太低
			2. 执行器连线短路/开路
			3. 速度控制器失效
			4. 执行器失效 (看执行器故障)

## 不满意的工作

如果调速系统功能不足, 请执行下列测试

如朱侗迷系统功能不足,谓执行下列测试					
症状	测试	大概故障			
	1. 不转车,用直流电供调速系统	1. 执行器到全油量位置,那么是 C 和 D 端子上的速度传感器没有连接。如果执行器在全油量位置,那么速度控制器失效。如果执行器在最小油量位置,那么是信号不正确,检查速度传感器的数值。			
引擎超速	2. 手动保持引擎在理想的运行速度。测量速度控制器上的 A (-)和 F(+)端子上的直流电压。	1. 如果读数为 1. 0-2. 0VDC。 a) SPEED 设定在理想速度以上。 b) 速度控制器失效。 2. 如果读数为 2. 0VDC 以上。 a) 执行器连接件不灵活。 3. 如果读数为 1. 0VDC 以下。 a) 速度控制器失效。			
执行器不 能全程运	1. 转一会儿车,测量电池电压	1. 如果电压低于 7V (12V 系统) 或 14V (24V 系统), 更换弱的或不理想电池。			
行	2. 瞬间连接端子 A 和 F, 执行器会 移动至全油量位置	<ol> <li>执行器或电池连线错误。</li> <li>执行器或连接件不灵活。</li> <li>执行器失效,看执行器故障。</li> </ol>			

				4.	保险丝开路,检查执行器是否短路或
					执行器连接的刚度。
引擎保持				1.	如果电池电压测定为 2V 内, 那么燃
低于理想 1. 在调速器控制运转一会儿, 的调整速 执行器输出端子 A 和 B。	1	<b>大</b> 週末界按例运 <b>柱</b> .	测量		油控制被限制在全油量位置上,也许
				是机械调速器,汽化器弹簧或连接杆	
			中线影响引线。		
度				2.	速度设定太低。

#### 系统故障

#### 磁性速度传感器信号不足

一个强磁性速度传感器信号会消除不起动或外加脉冲信号的可能性。速度控制器用 0.5V RMS 速度传感器信号就能执行调速。建议在调速时速度传感器信号为 3V RMS 或更大。信号测量在 C 和 D 端子上。

速度信号放大能随"速度传感器与齿圈之间的间隙减少而提高。这个间隙不能少于 0.020 英寸 (0.45mm)。当引擎停车,将速度传感器旋至顶住齿圈再回调 1/3 圈就能获得一个满意的气隙。

#### 电磁兼容性 (EMC)

EMI 灵敏度-调速系统会被大的干扰信号通过电缆的伟导或通过直接辐射进入控制回路产生不利的偏差。

为了防止中等的外干扰源,所有的 SHY 速度控制器都包括过滤装置和屏蔽设计以保护敏感回路。

虽然预测干扰值是困难的,使用包括磁电机,固态点火系统,无线电发报机,电压调节器或电池充电机都应考虑为干扰源的可能。

如果怀疑外场,或都传导或者辐射影响,会影响调速系统的工作。建议所有的外部连接用屏蔽线连接。确保屏蔽线的一端包括速度传感器的屏蔽线连接到速度控制器外壳的一个支点上。 速度控制器固定在一个接地的金属板上或安装在一个密封的金属盒内。

辐射是干扰信号直接通过空间辐射到调速系统。要想从调速系统隔绝这种形式的干扰源,通常使用固体金属屏蔽容器是有效的。

传导是当干扰信号通过内部连线传导到调速系统电器的。使用屏蔽线和安装过滤装置是通常的做法。

作为一个辅助去帮助减少自然传导的 EMI 值,电池线过滤装置和屏蔽线在 SHY 的 KT130H 上是方便使用的。减少天然辐射的 EMI 值,屏蔽容器 P/N CA114 可以从 SHY 及其分销商中获得。

在严重高能干扰地区,如当调速系统直接在大功率发射源场内,屏蔽可能要求使用一个特殊 EMI 等级的屏蔽。在这样情况下,请联络 SHY 应用工程师作出特别的建议。

#### 不稳定性

在闭合回路的速度控制系统内的不稳定性通常分为两种形式。周期性显示正弦波和有规则的比率。非周期性是来自稳定状态波段不明显的原因是随机漂移或偶然偏差。

开关 C1 控制在 SP2091B 内可找到(主回路),正常的位置是"ON",如果系统速度不稳定将 开关移至"OFF"位置。

开关 C2 控制加在 SP2091B 的附加主回路上, 其设计是消除同引擎与发电机之间驱动链内的

柔性和摩擦连轴节引起的调速器快速漂移的状态的,正常的位置是"OFF",如果引擎出现柔性连轴节引起的快速漂移的状态把开关移至"ON"位置。

周期性不稳定进一步分为快速不稳定性或慢速不稳定性。快速不稳定性通常是 3Hz 或更快的速度不规则性并通常表现为颤动。慢周期不稳定是低于 3Hz 可能很慢并且有时很猛烈。

如果快速不稳定性发生,调速器对引擎点火的反应是一个典型。提高引擎的速度使不稳定的频率增加,这情况反之亦然。把开关 C1 放在 "OFF"的位置上会减少速度控制器对高频信号的敏感度。再调整 GAINT 和 STABILITY 至最佳状态。如果现在仍然不稳定,那么拆除 E1 跨接到 E2 或许会稳定引擎。通过插图 1 再调一次 GAIN 和 STABILITY 直至最佳控制。大功率电器信号的影响也是引起的原因,关闭充电机或其它电器设备再去看系统不稳定性是否消失。慢速不稳定性可能有很多原因引至。调整 GAIN 和 STABILITY 匹配速度控制器动态通常是解决的最好方法。如果不成功,那么时间补偿可以修改。在 E2 和 E3 上加一个电容(E2 为负极)。通过插图 1 用 10 MFDS 起动并增加直到不稳定消除。根据下列程序控制系统也能获得最好的性能。

如果这个过程不影响慢速不稳定性,那么就评估燃油系统和引擎的性能。检查燃油系统的连接是否失灵,高摩擦或没有连接。在引擎工作时确保检查连接状态。也必须关心燃油系统。用一个常量节流阀,不均匀的汽化或燃油系统会改变引擎的功率,这能导致速度漂移远离调速系统的控制。故障时加一些调速率可以帮助稳定系统。

非周期性不稳定会对 GAIN 控制反应。如果增加 GAIN 减少不稳定性,那么问题可能在引擎上。较高的 GAIN 让调速器对干扰快速和正确反应。寻找引擎熄火,不稳定燃油系统,或在柴油发电机电压调整的负荷变化。如果节流阀有轻微不稳定,但执行是快的,那么将开关 C1 移到 "OFF"位置,这有助于稳定系统。

如果解决不稳定性不成功, 请联络制造厂帮助。

**第一**产品保留对产品外观及设计改进和改变的权利,而无需事先通知。产品及配件均以实物为。

广州胜业科技有限公司 GUANG ZHOU SHENGYE TECHNOLOGY CO., LTD.
Add: 广州市天河东路 53 号
No. 53 TIAN HE EAST ROAD GUANGZHOU
C.d:510620 Fax: +86-20-87815468 TEL: +86-20-61138391 (24 小时服务热线)
HTTP: //www.gzshye.cn
E-MAIL: gzshye@163.com